




# POLARIS ZKS.L

lucis.



Nedotýkejte se LED diod, hrozí jejich poškození, které se může projevit i po dlouhé době!

Do not touch the LED diodes as there is a risk of damage to the LEDs, which can occur even after a long time!

Berühren Sie die LED-Dioden nicht, da die Gefahr einer Beschädigung der LEDs besteht, die auch nach langer Zeit auftreten kann!



Montážní návod  
pro svítidla

Mounting Instructions  
for Light Fixtures

Montageanleitung für  
Beleuchtungskörper

## POLARIS ZKS.L 200; 300; 400 LED

<b>Typ:</b>	závěsné svítidlo / suspension lamp / Pendelleuchte
<b>Stínidlo:</b>	sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat / white, hand-blown, three-layered, satin opal matt glass / weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas, seidenmatt
<b>Těleso svítidla:</b>	ocelové lakované, nerezové nebo mosazné / painted steel, stainless or brass / lackiertes Stahl, bzw. Edelstahl- oder Messing
<b>Závěs:</b>	samonosný vodič, vyztužený ocelovým lankem / self-carrying conductor reinforced with a steel wire / selbsttragendes Kabel, versteift mit Stahllitze

Typ svítidla Light fixture type Typ des Beleuchtungskörpers	LED Modul LED Module LED Modul	Energetická třída Energy Class Die Energieklasse
ZKS.L1.200.X	CLU02Q-1204E1-302H5Y3-930-G6	E
ZKS.L2.200.X	CLU02Q-1204E1-403H5Y4-940-G6	D
ZKS.L1(3).300.X	CLU02Q-1204E1-302H5Y3-930-G6	E
ZKS.L2(4).300.X	CLU02Q-1204E1-403H5Y4-940-G6	D
ZKS.L1(3).400.X	CLU02Q-1204E1-302H5Y3-930-G6	E
ZKS.L2(4).400.X	CLU02Q-1204E1-403H5Y4-940-G6	D

Tab.1

Před montáží si důkladně prostudujte celý návod.

Before installation carefully read whole manual.

Vor der Installation sorgfältig lesen gesamte Handbuch.

**Montáž [CZ]**


- Rozbalte svítidlo a na spodní části svítidla nechte PE ochranu (v případě dotyku LED hrozí jejich neopravitelné poškození).
- Odšroubujte šroub (1) držící stropní krytku (2) a krytku odsuňte na bok.
- Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte závěs svítidla (3) na strop. Rozteč kotvíčích otvorů je na obr. 1.
- Odstraňte PE ochranu.
- Při montáži skla nejdříve postupně vsouvajte rohy nosníku do skla, až je celý usazený ve skle (obr. 3-4). Vycentrujte sklo mezi dorazy na nosníku (obr. 5).
- Na sklo položte poklici a její pozici zajistěte šroubem.
- Připojte zemnící vodič a následně napájecí vodiče do svorkovnice (4).
- Stropní krytku nainstalujte zpět opačným postupem proti bodu 1.
- Demontáž – opak montáže.

**Installation [EN]**


- Unpack the light and leave the PE protection on the lower part of the light (in the case of touching LED threatens their irreparable damage).
- Unscrew the screw (1) holding the ceiling cap (2) and put off the ceiling cap to the side.
- With common screws and dowels (not included) fix the light fixture anchor (3) to the ceiling. The spacing of fixing holes is shown in Fig. 1.
- Remove the PE protection.
- When mounting the glass one after the other, insert the corners of the glass carrier into the glass until the glass carrier is seated inside (Fig. 3-4). Centre the glass between the stops of the glass carrier (Fig. 5).
- Put the cover on the glass and fix it's the position with the screw.
- Connect the ground and connect power supply cord to the terminal plate (4).
- Ceiling cap install in reverse order from step 1.
- Disassembly – it is the opposite of installation.

**Montage [DE]**

- Auspacken Sie das Leuchte, lassen Sie den PE-Schutz auf der Unterseite der Leuchte (im Fall der Berührung der LED, es droht ihre irreparable Schäden).
- Schrauben Sie die Schraube (1), die Decke Abdeckung (2) halten ab und schieben Sie das Abdeckung zu Seite.
- Unter Verwendung der Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten), befestigen Sie das Ankerteil (3) der Leuchte an die Decke. Der Abstand der Ankeröffnungen ist auf Abb. 1 dargestellt.
- Entfernen Sie den PE-Schutz.
- Zuerst bei der Montage die Ecken dem Glasträger sind ins Glas fortlaufend einzuschieben, bis er im Glas ganz gesetzt wird (Abb. 3-4). Das Glas zwischen den Anschlägen auf dem Glasträger ist zu zentrieren (Abb. 5).
- Setzen Sie den Deckel auf dem Glas und dann sichern Sie die Position mit der Schraube.
- Schließen Sie zuerst Erdungskabel und dann den Anschlusskabel in die Klemmen (4).
- Installieren Sie das Decke Abdeckung - gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor wie in der Punkt 1.
- Demontierung – umgekehrte Folge wie bei der Montage.




Obr. 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Obr. 2 / Fig. 2 / Abb. 2



Obr. 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Obr. 4 / Fig. 4 / Abb. 4



Obr. 5 / Fig. 5 / Abb. 5

**Bezpečnostní instrukce [CZ]**

- Ruční zpracování a postup tavení skloviny mohou způsobit lehké nepřesnosti a změny barev, tvarů a sýl skla. Jedná se však spíše o přednosti než o chyby, protože svědčí o řemeslném ručním zpracování skla.
- Při nevhodné manipulaci se sklem hrozí jeho poškození a nebezpečí úrazu!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za dno.
- Při nevhodné manipulaci s akrylátovým stínidlem hrozí neopravitelné poškození lepených spojů!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za 2 boční stěny nebo za dno.
- Pokud okolní teplota při přepravě klesne pod 12°C, ponechejte stínidlo před další manipulací alespoň 3 hodiny při pokojové teplotě.
- Znečištěné stínidlo omyjte vlažnou vodou s přídavkem saponátu (bez abrazivních částic). Nečistit lihem a organickými rozpouštědly.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistištění odpovídá normám dle platné vyhlášky.
- Zapojte napájecí kabel do svorkovnice následovně:

  - L – fázový vodič (Černá)
  - N – nulový vodič (Světle modrá)
  - ochranný vodič (Zeleno-žlutá)

Pro variantu s ovládáním DALI:

  - L – fázový vodič (Šedý)
  - N – nulový vodič (Světle modrá)
  - ochranný vodič (Zeleno-žlutá)
  - DALI – vodiče (Hnědý a Černý)

- Montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody.
- V případě dotyku LED hrozí jejich neopravitelné poškození.**
- Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy dle uvedené tabulky.
- Světelný zdroj LED uvnitř svítidla je nevýmenný uživatelem. Výměna LED zdroje může být provedena pouze kvalifikovanou osobou (elektrikárem). Postup pro výměnu naleznete v brožuře na stránkách fy LUCIS: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)

**Safety instruction [EN]**

- Manual processing and the procedure of meeting glass may cause slight imperfections and changes in colors, shapes and strength of the glass. However, this concerns priorities rather than errors, evidence of the craft involved in manual processing of glass.
- Incorrect handling of the glass shade could lead to damage it and the risk of injury!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at the bottom.
- Incorrect handling of the acrylic shade could cause irreparable damage of glued joints!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at 2 side walls or the bottom.
- If the ambient temperature during transport drops below 12°C, leave the shade at room temperature for at least 3 hours before further handling.
- If the shade is dirty, wash it with tepid water with detergent (without abrasives). Do not clean with alcohol and organic solvents.
- The light fixture may only be connected to mains the installation and protection of which complies with the standards according to a valid regulation.
- Connect the supply cable to the terminal board as follows:  
 L – live conductor (Black)  
 N – neutral conductor (Light blue)  
 – protective conductor (Green-yellow)  
 For modification with DALI control:  
 L – live conductor (Grey)  
 N – neutral conductor (Light blue)  
 – protective conductor (Green-yellow)  
 DALI – communication conductors (Brown and Black)
- Assembly, disassembly and maintenance may only be performed by persons with appropriate qualification according to a valid regulation on professional qualification in electrical engineering.
- If the mounting instructions are not followed, the manufacturer does not guarantee possible caused damage.
- In the case of touching LED threatens their irreparable damage.**
- The luminaire contains a light source classified in the energy class according to table.
- The LED light source inside the luminaire cannot be replaced by the user. The LED light source can be replaced only by qualified person (electrician). The procedure for replacing LED light source can be found in the brochure on the LUCIS website: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)

**Sicherheitsanweisungen [DE]**

- Handarbeit und Methode des Schmelzen Glasmasse können leichte Ungenauigkeiten und Änderungen Farben, Formen und Glasstärke verursachen. Es handelt sich eher um Vorteile als um Fehler, weil es an handwerkliche Verarbeitung des Glases zeigt.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Glass-Lichtschirm kann zu Beschädigung kommen und die Verletzungsgefahr!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer auf den Boden zugegriffen wird.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Acryl-Lichtschirm unreparierbare Beschädigung der Klebverbindungen droht!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer an 2 Seitenwänden oder auf den Boden zugegriffen wird.
- Falls die Umgebungstemperatur beim Transport unter 12°C abfällt, lassen Sie den Lichtschirm vor weiterer Manipulation mindestens 3 Stunden bei Raumtemperatur.
- Verschmutzten Lichtschirm spülen Sie mit lauwarmen Wassern mit Zugabe des Haushaltsreinigers (ohne Schleifmittel Teilen) ab. Nicht mit Alkohol und organischen Lösungsmitteln reinigen.
- Der Beleuchtungskörper darf nur in das Stromnetz angeschlossen werden, dessen Installation und Sicherung den Normen gemäß der gültigen Verordnung entspricht.
- Schließen Sie die Anschlusskabel in den Klemmbrett wie folgt an:  
 L – Phasenleiter (Schwarz)  
 N – Nullleiter (Hellblau)  
 – Schutzleiter (Grün-Gelb)  
 Bei Variante mit DALI-Steuerung:  
 L – Phasenleiter (Grau)  
 N – Nullleiter (Hellblau)  
 – Schutzleiter (Grün-Gelb)  
 DALI-Kommunikationskabel (Braun und Schwarz)  
 Montage, Demontage und Wartung darf nur Person mit entsprechender Qualifikation gemäß gültiger Verordnung über fachliche Befähigung in Elektrotechnik durchführen.  
- Bei Nichtehinhaltung der Montageanleitung der Hersteller nicht für eventuell entstandene Schäden verantwortlich ist.
- Im Fall der Berührung der LED, es droht irreparable Schäden.**
- Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel, das in die Energieklasse gemäß Tabelle eingeordnet ist.
- Die LED-Lichtquelle im Inneren der Leuchte kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Die LED-Module darf nur von einer qualifizierten Person (Elektriker) ausgetauscht werden. Das Verfahren zum Austausch der LED-Module finden Sie in der Broschüre auf der LUCIS-Website: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)